

# TUBOS E CONEXÕES

## TUBO REPARO PONTA BOLSA LONGA

DN		Dimensão(mm)							
mm	Pol.	DEP	DIB	L1	L2	B1	B2	P1	P2
150	6"	170	173	3090	3090	100	470	105	470
200	8"	222	225	3100	3100	125	500	125	500
250	10"	274	277	3125	3125	150	575	145	575
300	12"	326	329	3150	3150	155	650	150	650
350	14"	378	381	3155	3155	160	665	160	665
400	16"	429	432	3160	3160	185	680	180	680
450	18"	480	483	3185	3185	190	755	180	755
500	20"	532	535	3185	3185	195	755	140	755
600	24"	635	638	3185	3185	211	755	140	755
700	28"	738	741	3185	3185	227	755	150	755
800	32"	842	845	3185	3185	227	755	150	755
900	36"	945	948	3185	3185	227	755	150	755
1000	40"	1048	1051	3185	3185	230	755	160	755
1100	44"	1151	1154	3185	3185	230	755	160	755
1200	48"	1255	1258	3185	3185	230	755	160	755

Notas: Seguir pressão de trabalho da adutora.

### Tube Repair C/ Bolsa Longa

